

Pflegeanleitung Gerade Anlagen

Für die Urinalanlagen **System RENSCHLER** ohne Wasserspülung, mit gerader Rückwand, mit Sperrflüssigkeit

Die Zwischenreinigung durch Ihr Reinigungspersonal umfasst folgende Arbeitsgänge:

Bei Bedarf tägliches Reinigen der Rück- und Seitenwände sowie der Rinnen mit wenig kaltem Wasser.

Zur Beachtung:

Niemals mit warmem Wasser reinigen!

Folgende Maßnahmen ca. alle 2 Wochen ausführen:

Mit der Tatzenbürste die gesamte Anlage mit **DESA- Desinfektionsmittel** (Mischverhältnis 1 Teil DESA : 10 Teile Wasser) abwaschen. Die Anlage anschließend mit kaltem Wasser abspülen, damit sämtliche Fettrückstände entfernt werden.

Nach diesen Arbeitsvorgängen die Sifons mit **URINOL-Sperrflüssig-keit** nachfüllen. Bei diesen Arbeiten muss am Sifon nichts verändert werden. Im Sifondeckel befinden sich Aussparungen, durch die die Sperrflüssigkeit einwandfrei in das Sifoninnere gelangt.

Es dürfen weder Geruchsteine noch sonstige handelsübliche Reinigungsmittel verwendet werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

Alle für die Reinigung erforderlichen Reinigungsmittel können Sie bei uns beziehen.