

## Pflegeanleitung Gerade Anlagen

## Für Urinalanlagen **System RENSCHLER** ohne Wasserspülung, mit gerader Rückwand, mit Membran-Sifon

Die Zwischenreinigung durch Ihr Reinigungspersonal umfasst folgende Arbeitsgänge:

Bei Bedarf tägliches Reinigen der Rück- und Seitenwände sowie der Rinnen mit wenig kaltem Wasser.

## Zur Beachtung:

Niemals mit warmem Wasser reinigen!

Folgende Maßnahmen ca. alle 2 Wochen ausführen: Mit der Tatzenbürste die gesamte Anlage mit **DESA-Desinfektionsmittel** (Mischverhältnis 1 Teil DESA: 10 Teile Wasser) abwaschen. Die Anlage anschließend mit kaltem Wasser abspülen, damit sämtliche Fettrückstände entfernt werden.

Es dürfen weder Geruchsteine noch sonstige handelsübliche Reinigungsmittel (besonders keine chlor- oder lösemittelhaltigen Mittel) verwendet oder ölhaltige Flüssigkeiten (z.B. Urinol-Sperrflüssigkeit) in den Sifon gegossen werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

Alle für die Reinigung erforderlichen Reinigungsmittel können Sie bei uns beziehen.